


Montageanleitung

für den höhenverstellbaren Tisch

T-DELTA Wall (Sitz-Stehtisch)




An der Haselmauer 2
D-56472 Nisterau

geprüft nach:



Montageanleitung T-Delta Wall



- Lieferumfang:
- 1 Führungsrahmen (A)
 - 1 Plattenträger incl. Tischplatte (B)
 - 4 Schrauben (C)
 - 4 Spezial-Dübel
 - 4 Fächerscheiben
 - 4 Abdeckkappen (D)
 - 1 Netzanschlusskabel (E)
 - 1 Betriebsanleitung



Führungsrahmen (A) an der Wand ausrichten und mit einem Stift durch die Rahmenbefestigungsbohrungen, die Bohrpositionen anzeichnen.




Mit einer Bohrmaschine die 4 angezeichneten Locher bohren. Bohrdurchmesser 8,0 mm Tiefe ca. 55 mm.



Rahmen mit den 4 Schrauben mit aufgesetzten Fächerscheiben an die Wand anschrauben. Die offenen Bohrungen im Rahmen (Dm. 25) mit den beigefügten Abdeckkappen (D) verschließen.



Tischplattenträger (E) incl. Tischplatte mit den Führungsrollen vorsichtig in das nach oben offene Seitenprofil des Gestelles einsetzen.



Bei dem Einsetzen ist darauf zu achten, dass die Rollenführungen rechts und links parallel zueinander eingeführt werden. Dabei gleichmäßig den Plattenträger (E) mit der Tischplatte in das Gestell gleiten lassen. Die Endkappen mit dem durchgeführten Seil wird nun in das nach oben offene Seitenprofil eingesetzt.



Zuletzt wird das Netzkabel (F) in die Kaltgerätebuchse an der Plattenträger-Unterseite eingesteckt und mit der Steckdose verbunden.



Jetzt ist der T-DELTA betriebsbereit!